

# TEKNOPHOS



## D-TAB PLUS

Koku Giderici, Tıkanıklık Önleyici Fan Coil Tableti

**Kullanım Alanı :** Klima santralleri, fan-coil ve split klima yoğuşma tavaarı, HVAC sistemleri, hava nemlendiriciler, atık tankları, evsel kullanıma yönelik olmayan su tankları, içinde balık bulunmayan süs havuzları, drenaj kanalları, çöp oluklarında kullanılır

**Dozaj ve Uygulama :** . Fancoil yoğuşma tavaalarına drenaj borusundan olabildiğince uzağa, yoğuşma suyuna temas edecek şekilde yerleştirilir. Her bir tavaya bir tane tablet yeterlidir.

**Tüketicinin Dikkatine :** • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. • Çocuklardan uzak tutunuz. • Kullanırken eldiven giyiniz. • Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Zehirlenme durumlarında UZEM'in 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız. • **H302:** Yutulması halinde zararlıdır. • **H314:** Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. • **H334** Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. • **P280** Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu, yüz koruyucu kullanın. • **P310** Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ-NİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru arayın. • **P304+P340** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. • **P301+P330+P331** YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. • **P303+P361+P353** DERİ ( veya saç ) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. • **P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**Bileşimi :** Chloramine T >%30 Cas No:7080-50-4

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ;

| Parametre        | Kabul değeri/aralığı |
|------------------|----------------------|
| Görünüm          | Tablet,sağlam        |
| Renk             | Mavi Beyaz           |
| Koku             | Spesifik             |
| Tablet Kalınlığı | Aloevera 2,5-3,5 mm  |

### Test yöntemi

Duyusal  
Duyusal  
Duyusal  
Kumpas

### Depolama ve Saklama Koşulları :

Ağır sıkıca kapalı, ambalajına zarar gelmeyecek şekilde ve dik olarak muhafaza ediniz. Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde saklayınız.

STOK KODU

AMBALAJ

KOLİ İÇİ ADET

C 1807

100 Adet

8 kutu/800 adet

**DİKKAT**



**UN: 3263**



Günsu Enerji Sis. ve Konfor Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

Tel: 0242 258 11 40 Faks: 0242 258 12 71

Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım Atatürk Bulv.

No: 25 07190 Döşemealtı / ANTALYA

E-posta: info@gunsu.com.tr

Web : www.gunsu.com.tr